

CLASSICLINE



ČELNÍ NAKLADAČ
SILNÝ VŠESTRANNÝ POMOCNÍK!



STOLL

Specialista na čelní nakladače.



ZNAČKA STOLL PRO VŠECHNY PŘÍPADY

Celou řadu možností pro využití – přesně to vám nabízí řada ClassicLine v osmi různých modelech: čelní nakladače, vhodné pro traktory s výkonem mezi 45 a 120 HP, mají snadnou obsluhu a jsou spolehlivé. A k tomu mají u společnosti STOLL vždy náradí přesně podle vašich potřeb!

Protože čelní nakladače řady ClassicLine jsou ve srovnání s jinými mimořádně lehké, pracují dobře i např. na kopcovitém terénu. A: hodí se na mnoho použitých traktorů – neboť společnost STOLL myslí na vše: mnoho rodinných podniků a zemědělců na vedlejší výdělek má radost, když je na jejich osvědčený traktor k dispozici nový čelní nakladač!

» **Řada ClassicLine je vítězem pro použité traktory. Je lehká. Má skutečně silné výkonnostní údaje. Má nekonečné možnosti použití. Má elegantní design. A skvělý poměr cena/výkon.** «

Vaše výhoda s řadou ClassicLine: pravý model značky STOLL pro optimální poměr ceny/výkonu. Naši inženýři, inspirováni přáními zákazníků, tímto vytvořili produkty, které jsou funkční a flexibilně použitelné – a navíc i vzhledově atraktivní.



VŠESTRANNOST JE TRUMF

Ten, kdo potřebuje funkční řešení a hledá čelní nakladač, se kterým dokáže vykonat mnoho práce, je zde na správném místě: nabírání lopatou, uchopení předmětu, zvedání – s modelem řady ClassicLine jde téměř cokoli.

» **Ještě silnější, ještě stabilnější – spolehlivý a všestranný při práci: nový model řady ClassicLine je STOLL ve všech ohledech. Adapte na velké množství traktorů a široký sortiment nářadí z něj dělá všestranného pomocníka vhodného pro jakékoliv nasazení.** «

Výhody: Model řady ClassicLine je lehký a mimořádně stabilní. Hodí se na mnoho traktorů a odolá také největším nárokům.

- Tyto modely čelních nakladačů se perfektně hodí na traktory o výkonu 45 až 120 HP a do vlastní hmotnosti max. 5,2 t
- Skvělý výhled – díky štíhlé konstrukci a novému designu
- Menší zatížení traktoru díky optimálnímu umístění konzol a nižší vlastní hmotnosti
- Mimořádně spolehlivé při práci díky robustní konstrukci a vysoké kvalitě materiálů
- Rozsáhlý sortiment nářadí pro jakékoli použití
- Žádné ztráty vysypáním při nabírání díky optimálnímu nabíracímu úhlu
- Praktické doplňkové vybavení pro komfortní práci, např. systém Comfort-Drive nebo 3. řídící okruh

- 
- 1 Vypouzdřená uložení se snadno zvenku přístupnými mazacími místy
 - 2 Rychlejší připojení a odpojení během pouze dvou minut díky osvědčenému závěsnému systému STOLL
 - 3 Zesílené otočné body pro vyšší přenos síly bez opotřebení
 - 4 Dvojčinný zdvihací válec pro vysoký zdvihový výkon
 - 5 Nejlepší nabírací a vyklápěcí úhel s ukazatelem polohy nářadí
 - 6 Bezpečný a spolehlivý odstavný systém se snadnou manipulací – zcela bez nářadí
 - 7 Nový rychloupínací rám s poloautomatickým uzamčením nářadí – k dispozici také jako kombinovaný rám, který je kompatibilní s jinými značkami



JIŽ 30 LET POKROKOVÝ – ZÁVĚSNÝ SYSTÉM ZNAČKY STOLL



Nikdy neměňte vítězný tým! Již po tři desetiletí mohou řidiči čelní nakladač značky STOLL pohodlně na svůj traktor připevnit pomocí systému Drive-In. Od té doby se závěsný systém nezměnil – záměrně. Výhoda: nový čelní nakladač se hodí také na 30 let starou konzolu.

100 000krát osvědčený systém – vynález společnosti STOLL – dnes patří k základnímu vybavení čelních nakladačů. Nepost-
radatelný při každodenním použití.

Připraven k použití do dvou minut:



1 Při najíždění se čelní nakladač posouvá na montážní díl, až se zajišťovací kolík dotýká horního konce vodící lišty.

2 Pomocí spojky Hydro-Fix připojíte všechna hydraulická vedení k traktoru najednou. Čelní nakladač se lehce nadzvedne, aby se zajišťovací čep zafixoval v závěsném háku na vodící liště.

3 Uzamykací páka se stlačí dolů a čelní nakladač se bezpečně upne na konzolu. Pak se čelní nakladač dále nadzvedne.

4 Odstavné podpěry lze vyklopit a zaklopit bez nářadí.



HRBOLATÝ TERÉN – POHODLÍ NA SEDAČCE DÍKY SYSTÉMU COMFORT-DRIVE




Příjemná jízda také po nerovném terénu – díky tlumicímu systému Comfort-Drive

- Po vozovce nebo po polích: systém Comfort-Drive lze využít všude tam, kde je nerovný povrch.
- Tato doplňková funkce redukuje rázy nakladače a nářadí – vozidlo je tak chráněno. Také záda řidiče budou vděčná.
- Užitečná informace: hydraulický akumulátor je zabudován pod ramenem výložníku, žádné další součásti nakladače nepřekáží ve výhledu.
- Souhrn: systém Comfort-Drive je špičkové řešení značky STOLL.

Jak systém Comfort-Drive funguje?

Pod ramenem čelního nakladače je zabudovaný dusíkový akumulátor. Ten je částečně plněn olejem a částečně dusíkem. Vibrace, ke kterým dochází během jízdy, jsou tlumeny změnami tlaku mezi plynou a olejovou částí akumulátoru. Výhoda: systém Comfort-Drive je mimořádně stabilní a účinný při každodenním používání.



Systém Comfort-Drive je umístěn a chráněn mezi závěsným systémem a ramenem výložníku. Lze jej prostřednictvím uzavíracího kohoutu aktivovat a deaktivovat.

- 1 Dusíková baňka
- 2 Uzavírací kohout
- 3 Rameno výložníku
- 4 Vjezdový sloupek

» Tato doplňková funkce snižuje rázy nakladače a nářadí – traktor je tak chráněn. Také záda řidiče budou vděčná. «



NÁŘADÍ POD KONTROLOU

Přípevnění nářadí je tak otázkou chvilky



1 Najetí a zaháknutí nářadí



2 Zaklopení nářadí – uzamčení se automaticky zacvakne



3 Nasazení hydraulického spojení



Veškeré nářadí s upínačem EURO je kompatibilní s rychloupínacím rámem EURO.



Rychloupínací rám Skid Steer poskytuje volný výhled na nářadí – ideální při práci s hroty na balíky nebo paletizačními vidlemi.

Nabírací úhel



Vše zůstane uvnitř: díky vynikajícímu nabíracímu úhlu nevznikají při nakládání žádné ztráty vysypáním.

Vyklápěcí úhel



Lopata se tak kompletně vyprázdní – vyklápěcí úhly nářadí zajišťují efektivní práci.

Třetí řídicí okruh



Efektivní používání hydraulického nářadí – díky třetímu řídicímu okruhu k tomu není potřeba žádná další zvláštní řídicí jednotka.

» Co se týče nabíracího a vyklápěcího úhlu představuje značka STOLL tradičně zcela jinou ligu. U modelů této velikosti je řada ClassicLine s nabíracím úhlem maximálně 63 stupňů třídou sama o sobě. «



SORTIMENT NÁŘADÍ GLOBAL – PERFEKTNÍ DOPLNĚNÍ MODELŮ CLASSICLINE

Kleště na zabalené balíky

Zabalené balíky tak zůstanou neporušené. Kleště na zabalené balíky nemají žádné ostré hrany a byly vytvořeny speciálně pro přepravu a nakládání zabalených kulatých balíků

	Obj. č.	Šířka rozevře- ní v mm (největší/nejmenší)	Hmotnost v kg					
	3571470	1.400/800	114					
Pro kulaté balíky o ø 0,80 m až 1,40 m, je třeba 3. řídicí okruh								

Paletizační vidle

Snadná manipulace s paletami. Díky stabilní konstrukci můžete paletizačními vidlemi zvedat najednou až 1 000 kg. Vzdálenost paletizačních hrotů si upravte podle svých požadavků.

	Obj. č.	Nosnost v kg	Délka hrotů v mm	Hmotnost v kg				
	Paletizační vidle							
	3567980	1.000	1.000	113				
	Rám							
	3567990	1.000	–	59				
	Paletizační hroty (údaje na kus)							
	3570700	500	1.000	27				

Lopata na lehké materiály

Nakládání nebo nabírání lopatou – žádný problém. Pomocí robustního břitu lze volitelně také rýpat ve volné půdě nebo překládat volné, sypké materiály.

	Obj. č.	Šířka v m	Objem navrže- ného materiálu v m³	Objem zarovnan. materiálu v m³	Hmotnost v kg			
	3550490	1,40	0,45	0,36	99			
	3550500	1,60	0,52	0,41	109			
	3550510	1,85	0,61	0,48	131			
	3550520	2,10	0,70	0,55	171			

Hroty na balíky

Jedny hroty pro všechny balíky. Snadná a bezpečná přeprava kulatých a obdélníkových balíků pomocí hrotů na balíky. Hroty můžete podle potřeby na rámu umísťovat flexibilně.

	Obj. č.	Nosnost v kg	Délka hrotů v mm	Hmotnost v kg				
	3611810	700	2x800	68				
	3608420	700	2x1.200	76				
	Rám							
	3608430			58				
	Hroty							
	0476240		800	5				
	Hroty							
	1330130		1.200	9				
Hroty na balíky byly vyvinuty pro manipulaci s kulatými a hranatými balíky.								



JSTE POSEDLÍ TECHNIKOU? PŘEHLED VŠECH ÚDAJŮ




Výkyvné rameno CL-P s mechanickým paralelním vedením (paralelogram)

Výkyvné rameno CL-H bez paralelního vedení (paralelogram)

ClassicLine				CL 655		CL 755 / CL 755.1		CL 855 / CL 855.1		CL 955 / CL 955.1	
Typ				P	H	P	H	P	H	P	H
Vhodný pro traktory o výkonu kW / HP			kW HP	35-50 45-65		40-60 55-80		50-80 65-100		55-90 75-120	
Zvedací síla v otočném bodě nářadí	nahore	Q1	daN	1.480		1.720		1.860	2.170	1.990	2.300
	dole	Q2		1.160		1.210		1.340	1.570	1.460	1.690
Zvedací síla (lopata) 300 mm před otočným bodem	nahore	N1	daN	1.480	1.240	1.720	1.450	1.860	1.860	1.990	1.990
	dole	N2		1.160	950	1.210	1.000	1.340	1.310	1.460	1.420
Zvedací síla (paleta) 900 mm před otočným bodem	nahore	M1	daN	1.480	940	1.720	1.100	1.860	1.440	1.990	1.570
	dole	M2		1.160	700	1.210	740	1.340	980	1.460	1.090
Trhací síla 900 mm před bodem otáčení		R	daN	1.780	1.510	2.190	1.490	2.240	2.010	2.480	2.010
Max. výška zdvihu v bodě otáčení nářadí		H	mm	3.010		3.460		3.760		4.080	
Překládací výška		L	mm	2.800		3.250		3.550		3.870	
Výsypná výška		A	mm	1.920		2.390		2.710		3.040	
Výsypná šířka		W	mm	600		650		700		785	
Hloubka výkopu		S	mm	210		210		210		210	
Bod otáčení ramene nakladače		B	mm	1.400		1.660		1.780		1.930	
Nabírací úhel	dole	X	° stupně	43		43		46		46	
Vyklápěcí úhel	nahore	Z	° stupně	63		63		58		58	
Výkon čerpadla			l / min.	50		50		50		60	
Doba zdvihu			sec	4		4		5		5	
Nabírací doba, nářadí	dole		sec	1,5		1,5		1,5		1,5	
Vyklápěcí doba, nářadí	nahore		sec	1,7		1,7		1,7		1,7	
Hmotnost, nakládací výška bez nářadí			kg	315	275	335	290	355	315	395	345

H = čelní nakladač bez paralelního vedení, P = čelní nakladač s mechanickým paralelním vedením (paralelogram)
Čelní nakladač ClassicLine: pro traktory o výkonu 35–90 kW (45–120 HP) a o vlastní hmotnosti 5,2 t.

Typ ramene	Typ ramene
655/755/855/955	Standardní rameno (šířka 916 mm)
755.1/855.1/955.1	Široké rameno (šířka 1 100 mm)



Nářadí	Řada	Obj. č.	Šířka v m	CL 655 P / H	CL 755 P / H	CL 855 P / H	CL 955 P / H
Lopata na lehké materiály	Global	3550490	1,40	•	•		
Lopata na lehké materiály	Global	3550500	1,60		•	•	•
Lopata na lehké materiály	Global	3550510	1,85			•	•
Lopata na lehké materiály	Global	3550520	2,10				•
Hroty na balíky	Global	3553590		•	•	•	•
Kleště na zabalené balíky	Global	3571470		•	•	•	•
Velké vidle na balíky	Global	3560670		•	•	•	•
Paletizační vidle	Global	3567980		•	•	•	•

Změny vyhrazeny. Na obrázcích částečně zobrazeno speciální vybavení. Čelní nakladač musí být vždy odstaven pomocí vhodného nástroje. Z ilustračních důvodů toto není na některých obrázcích patrné. Příslušenství značky STOLL a nabízené komponenty jsou určeny výhradně za účelem určeného používání s čelními nakladači značky STOLL.



Změny vyhrazeny. Na obrázcích kásečně zobrazeno speciální vybavení



STOLL

Specialista na čelní nakladače.

Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH
Bahnhofstr. 21 | 38268 Lengede
Telefon: +49 (0) 53 44 / 20-0 | Fax: +49 (0) 53 44 / 20-182
E-mail: csc-teamsales@stoll-germany.com
Internet: www.stoll-germany.com

Společnost STOLL na webu:

Přidejte si společnost STOLL mezi oblíbené na Facebooku
a sledujte nás na Instagramu a YouTube.
www.facebook.com/STOLLFrontloader
www.instagram.com/STOLLFrontloader
www.youtube.com/STOLLFrontloader